

KÄYTTÖOHJE HAG-MINI (RND 555-0003)

Lue käyttöohjeet huolella ennen laitteen käyttöönottoa.

LAITTEEN KÄYTTÖTARKOITUS JA TURVAMÄÄRÄYKSET

Kutistemuovien kutistaminen

-kutistemuovien lämmittämisessä pidä puhalluskärki 10-60mm etäisyydellä kohteesta (tai käytä pienikokoisille kutistemuoville niille tarkoitettua puhallussuutinta). Määritä etäisyys ja kutistus aika kutistemuovien ominaisuuksien mukaan.

Liimatarrojen poisto

-lämmitä tarraa ja irrota tarra varovasti kulmasta aloittaen

Kutistepakkaukset

-asetta pakattava tuote kutistepussiin, sulje pussi ja kutista pakkaus pakkauksen ohjeiden mukaan

Laitteen käyttö vastoin käyttötarkoitusta on kielletty !

-laite ei ole tarkoitettu jatkuvaan, ammattimaiseen käyttöön

-laitetta on käytettävä kuivissa sisätiloissa

-ympäristön lämpötilan on oltava alle +35°C (laite on suojattu ylikuumenemiselta lämpösulakkeella)

-yhtäjaksoinen käyttöaika maks. 2 tuntia

-moottorin ja lämmitys vastuksen elinikä ohjeiden mukaisella käytöllä n. 300 tuntia

ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA JA KÄYTÖN AIKANA

Turvallisuuden varmistamiseksi tarkista seuraavat asiat aina ennen käyttöönottoa

-varmistu, että laitteessa ei ole ulkoisia vaurioita

-varmistu, että verkkojohdossa ja johdon taivutus suojassa ei ole vaurioita

-varmistu, että verkkopistokkeessa ei ole vaurioita

-varmistu, että käyttökytkin kääntyy kaikkiin toiminta-asentoihin

-varmistu, että laitteen sisältä ei kuulu ylimääräistä ääntä ravistettaessa laitetta varovasti

-varmistu, että pistorasian liitäntäjännite vastaa laitteen käyttöjännitettä (220-230 Vac)

-sammuta laite ja irrota laite pistorasiasta, jos laitteesta kuuluu epänormaalia ääntä

-sammuta laite ja irrota laite pistorasiasta, jos laitteesta alkaa muodostua savua käytön aikana

-ongelmatilanteessa ota yhteyttä laitteen toimittajaan

KÄYTTÖKYTKIN

HOT AIR -kuumapuhallus

AIR SUPPLY -kylmäpuhallus (laitteen jäädytys)

OFF -laite sammutettu

KÄYTTÖ

-liitä verkkopistoke pistorasiaan

-varmistu, että laitteen ympäristö on käyttöturvallinen ja käännä kytkin **HOT AIR** -asentoon, voit aloittaa työskentelyn

-noudata aikaa ja etäisyyttä lämmitettävän kohteen ominaisuuksien mukaan

-lopetettaessa käännä kytkin **AIR SUPPLY** -asentoon ja anna laitteen jäähtyä **vähintään 3 minuuttia** kylmäpuhalluksella

-laitteen jäähtyessä sammuta laite kääntämällä kytkin **OFF**-asentoon

-irrota verkkopistoke pistorasiasta

-älä käytä laitetta ilman kärkisuojusta. Puhalluskärki on käytön aikana kuuma ja saattaa aiheuttaa koskettaessa palovammoja tai tulipalovaaran.

-pidä verkkopistoke aina irtikytkettynä, kun laite ei ole käytössä

-vältä laitteeseen kohdistuvia iskuja, älä pudota laitetta lattialle

-älä käytä laitetta tai aseta laitetta heti käytön jälkeen syttymisherkkien esineiden tai pintojen lähelle

-älä peitä laitteen takaosassa olevia ilmanottoaukkoja käytön aikana

-ennen sammutusta varmistu, että laite on jäähtynyt huonelämpötilaan

-vältä laitteen käyttöä pitkiä käyttöjaksoja suoraan pystyasennossa puhalluskärki alaspäin, jolloin laite saattaa kuumentua yli sallitun

HUOLTO JA SÄILYTYS

-laite ei vaadi erityisiä huoltotoimenpiteitä

-laitetta voi puhdistaa kuivalla ja pehmeällä pyyhkeellä. Varmista, että laite on jäähtynyt ennen puhdistusta.

-älä käytä puhdistukseen mitään nestemäisiä puhdistusaineita tai karkeita, kovapintaisia harjoja tms.

-säilytä laite kuivassa paikassa auringonvalolta suojattuna

-säilytä laite lasten ulottumattomissa

TEKNISET OMINAISUUDET

Käyttöjännite: 230 Vac 50 Hz

Ottoteho: 300 W

Lämpötila: 350 °C (kuumapuhallus)

TAKUU

Maahantuojalla on tuotteen 12 kk:n takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.

Takuu ei korvaa virheellisen käytön tai muun ulkopuolisen syyn aiheuttamaa vahinkoa.

KIERRÄTYS

Laite kuuluu SER/WEEE-direktiivin mukaisiin laitteisiin. Toimita käytöstä poistettu laite elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen.

Älä heitä laitetta talousjätteisiin.